



先端シリンダーにロッドとダウンパイプ  
をとりつける。



井戸フタにロッド、ダウンパイプを挿入し、  
ロッドガイドを1本ごとにいれてゆく。落下防止  
ガイドを使用する。



ダウンパイプは落下しないように、がっちり  
と締める。ただし、しめすぎないように



ロッドとダウンパイプが最後に適切な長さになるよう  
に調整する。



シリンダーロッドをとりつける。



本体を差し込む。潤滑材を使用します。



完成